6.3. Подайте сетевое напряжение на блок. Для этого переведите переключатель «Сеть» на передней панели модуля в положение «Вкл.» («1»). При этом индикатор «Сеть» и индикатор «Выход» будет светиться непрерывно.

6.4. Подключите, **соблюдая полярность**, последовательно две АБ к блоку: красный провод к плюсовой клемме одной батареи, черный к минусовой клемме другой батареи, перемычку – между «+» и «-» двух батарей. При этом индикаторы «Сеть», «Выход» и «Заряд АБ» будут светиться непрерывно. **Если после подключения АБ индикатор «АБ разряжена» горит непрерывно, замените АБ.**

6.5. Отключите сетевое напряжение при помощи переключателя и убедитесь, что источник перешел в режим резервного питания нагрузки. При этом индикатор «Сеть» погас, а индикатор «Выход» светится непрерывно.

6.6. Вновь подайте сетевое напряжение на модуль блока. При этом индикатор «Сеть», «Выход» и «Заряд АБ» будут светиться непрерывно.

6.7. Закройте крышку блока.

6.8. При необходимости опломбируйте блок.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия приведенным характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем паспорте.
Гарантийный срок эксплуатации блоков БИРП- 36 месяцев со дня передачи их покупателю со склада предприятия.

7.2. Изготовитель несет гарантийные обязательства согласно договору поставки.

7.3. В случае выхода из строя блока БИРП обращаться в авторизованные сервисные организации. С перечнем авторизованных сервисных организаций вы можете ознакомиться на сайте **www.k-eng.ru**

8. Свидетельство о приемке.

Блок БИРП-24/ 2,5 , заводской № 1458
соответствует комплекту заводской документации, требованиям ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 27-12-2012 ОТК

Представитель ОТК М.П.

К-ИНЖЕНЕРИНГ

www.k-eng.ru www.birp.ru
тел. техподдержки: +7 (981) 720-25-43

Молодогвардейцев 58 б

К-ИНЖЕНЕРИНГ

Блок источника резервированного питания

☐ **БИРП-24/1,6**

☑ **БИРП-24/2,5**

☐ **БИРП-24/4,0**

ТУ 4371-011-45522894-2005

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ГШИД.436234.099ПС

ВНИМАНИЕ
ПРИБОРЫ В РЕМОНТ И ПОВЕРКУ
ПРИНИМАЮТСЯ ЧИСТЫМИ ПРИ
НАЛИЧИИ ПАСПОРТА
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВЗЛЁТ»
ТЕЛ: (351) 720-21-28, 720-05-59,
Санкт-Петербург

2012